

Режимы и время работы

		Режим		
		Турбо	Средний	Минимальный
Световой поток (по ANSI)	Cree XHP35 HD E4	1780 лм	400 лм	40 лм
	Cree XHP35 HD E2	1660 лм	371 лм	37 лм
	Cree XHP35 HI E2	1660 лм	370 лм	37 лм
	Cree XHP35 HI D4	1524 лм	344 лм	34 лм
Время работы	1 x 18650 (2600 мАч)	30 мин	2 ч 18 мин	16 ч
	1 x 18650 (3500 мАч)	48 мин	3 ч 48 мин	25 ч
	2 x 18650 (по 3500 мАч)	1 ч 30 мин	7 ч	50 ч

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к официальному представителю EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости или вследствие отсутствия надлежащего ухода за уплотнительными кольцами;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части и вмешательство в конструкцию фонаря;
- Повреждения, возникшие из-за несоблюдения условий эксплуатации фонаря.

Производитель: EAGTAC LLC, Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.
Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, офис 2314. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии

Дата покупки: _____ 20__ г

Отметка продавца: _____



S25L-R Mark II

S25L-R Mark II Kit

Инструкция по
эксплуатации

EagleTac S25L-R Mk II / S25L-R Mk II Kit – дальнобойный подствольный фонарь со встроенным зарядным устройством, рассчитанный на повышенные нагрузки. Фонарь имеет корпус диаметром 25,4 мм и совместим большинством подствольных креплений.

Элементы питания

Фонарь EagleTac S25L-R Mk II работает от одного или двух высокотоковых аккумуляторов 18650. Диапазон рабочего напряжения: 2,7 В – 8,4 В.

В комплекте с фонарём поставляется 1 высокотоковый литий-ионный аккумулятор EagleTac 18650 (с разрядным током 10 А).

ВНИМАНИЕ!

Литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Категорически запрещено использование одновременно батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы. Некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь.

Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Отверните заднюю крышку от батарейного блока. Установите аккумулятор 18650 плюсовым контактом в сторону головной части. Заверните крышку по резьбе, до упора.
2. Включение и выключение фонаря осуществляется с помощью торцевой кнопки прямого клика. Нажмите на кнопку до характерного щелчка, и фонарь включится в постоянном режиме работы. Нажмите еще раз, и фонарь выключится. При неполном нажатии с удержанием фонарь будет включен до тех пор, пока вы не

отпустите кнопку. Подобное включение позволяет подавать сигналы, используя азбуку Морзе.

3. В фонаре S25L-R Mk II - три режима работы. Смена режимов осуществляется поворотом головной части. При полностью закрученной головной части фонарь работает в турбо-режиме. Для перехода в режимы пониженной яркости ослабьте головную часть по резьбе. Выбор режима зависит от степени поворота головной части. Это можно делать как при включенном, так и при выключенном фонаре.
4. В фонаре имеется функция включения стробоскопа двойным нажатием на кнопку. Для ее активации переведите фонарь в турбо-режим (головная часть полностью закручена), затем включите и выключите фонарь 20 раз (можно неполными кликами; время между кликами - не более 1 секунды).

Использование встроенного зарядного устройства

- Включите фонарь, нажав на торцевую кнопку.
- Отогните защитную крышку с порта USB тип C.
- Подключите USB-кабель, идущий в комплекте, к порту фонаря, а разъёмом USB - к порту USB источника питания. Источником питания может быть сетевой адаптер (в версии Kit – идёт в комплекте) или иное устройство, оснащённое выходным портом USB тип A (5 В / 1-2 А). Если источником питания является адаптер, то сначала подключите фонарь к адаптеру, а после - адаптер к сети. При этом должен загореться зелёный светодиод, расположенный в основании крышки USB порта.
- **Если вы подключили выключенный фонарь к источнику питания, то аккумулятор заряжаться не будет.** Через 5 секунд после такого подключения питания фонарь начнёт мигать, информируя о примерном времени, необходимом для заряда аккумулятора (1 раз – более 2 часов; 2 раза – от 1 до 2 часов; 3 раза – менее 1 часа).
- При подключении к компьютеру или ноутбуку, фонарь может начать мигать (подобно стробоскопу) как основным светодиодом, так и голубым светодиодом-индикатором (в основании резиновой крышки порта USB-C). Это связано с особенностями работы USB-портов данных устройств. В случае, если подобная проблема есть, нажмите на торцевую кнопку - начнётся процесс заряда аккумулятора (индикатор в основании крышки порта загорится постоянным голубым светом).


Внимание! Запрещено пользоваться встроенным зарядным устройством, если в фонарь установлены 2 батарейки CR123A, 2 аккумулятора RCR123A/16340 или 2 аккумулятора 18650.

Технические характеристики фонаря:

- Светодиод Cree XHP35 HD E4 / XHP35 HD E2 / XHP35 HI E2 / XHP35 HI D4;
- Дистанция освещения: 422 м (XHP35 HD E4) / 590 м (XHP35 HI E2);

- Драйвер EagleTac W2200 Pro (синхронный драйвер, эффективность более 96%);
- Полная электронная стабилизация при работе от 1 АКБ 18650;
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%);
- Габаритные размеры: длина 168 мм, диаметр головной части 47 мм, диаметр корпуса 25,4 мм;
- Масса: 179 г (без элементов питания) / 229 г (1 x 18650);
- Пружинные контакты из фосфористой бронзы с серебряным покрытием обеспечивают минимальное внутреннее сопротивление.
- Встроенный термоконтроль защищает фонарь от перегрева (включается через 30 секунд непрерывной работы в турбо-режиме, автоматически снижает яркость со 100% до 75% при температуре головной части выше 60°C).
- Водонепроницаемость по стандарту IPx8: фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров (продолжительностью до 30 минут).
- Ударопрочность: до 1 метра при падении на бетон.
- Материал: корпус из алюминиевого сплава T6061, с анодированием III (высшей) степени твёрдости.
- Рабочая температура фонаря: до -40 °C, рабочее напряжение: 2,7 В – 8,4 В;
- Комплектация базовой версии (S25L-R Mk II): фонарь, аккумулятор EagleTac 18650 (2600 мАч, разрядный ток 10 А), кабель USB тип C / USB тип A, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, инструкция, гарантийная карточка.
- Комплектация версии Kit (S25L-R Mk II Kit): фонарь со съёмной ударной кромкой, аккумулятор EagleTac 18650 (3500 мАч, разрядный ток 10 А), кабель с разъёмами USB тип C / USB тип A, темляк, запасные уплотнительные кольца, рассеивающий фильтр ET47 II с откидной крышкой, жёсткий чехол, адаптер для сети 220 В с выходным портом USB (5 В / 1 А), инструкция, гарантийная карточка.

Режимы



Совместимые аксессуары

К фонарю EagleTac S25L-R Mk II подходят аксессуары (приобретаются отдельно):

- Выносная кнопка EagleTac G-серии (только версия с прямым шнуром).
- Цветные светофильтры EagleTac ET47 II с откидной крышкой. Выпускаются с красным, зелёным, синим и жёлтым фильтрами, а также рассеивающий (диффузор).
- Кронштейны для установки фонаря на планку Weaver / Picatinny. К S25L-R Mk II подходят любые кронштейны под фонари с диаметром корпуса 1 дюйм (25,4 мм).